

Ser su socio estratégico es nuestra mejor propuesta

Cilindros de 15Kg



Ponemos a su disposición:

GLP en cilindros de 15 kilos especialmente diseñado para el uso automotor en montacargas

Le ofrecemos:



Abastecimiento **permanente y programado.**



Atención personalizada a través de un **Representante Comercial Especializado** en el canal industrial.



Atención de **Emergencias**



Capacitación permanente enfocada en seguridad, buen uso del GLP y la generación de eficiencias



Disponibilidad de **stock de cilindros**



Línea de crédito (Sujeta a evaluación)

Válvulas de los cilindros M15:

Válvula de servicio (VSE):

Conecta la manguera del montacargas que abastece el sistema a GLP del motor

Válvula de llenado (VLL):

Asegura el correcto llenado del cilindro en la planta envasadora. Controla la salida del gas y opera la válvula de exceso de flujo que interrumpe la pérdida de gas, en caso de ruptura de algún conducto.

Válvula de seguridad (VSG):

Elimina cualquier exceso de presión originado en el cilindro

Medidor de volumen (MVO):

Registra la cantidad de gas del cilindro en cada momento y en cualquier posición.

Spitch (SPI):

Dispositivo con tapón giratorio en contacto con el nivel máximo de líquido al que puede ser llenado el cilindro. Permite verificar el nivel de llenado por si falla el medidor de volumen.



Recomendaciones Generales



Siga fielmente las instrucciones de PRIMAXgas respecto al correcto manejo del cilindro



Use protectores para los ojos y guantes apropiados cada vez que realice operaciones con GLP, inclusive cuando conecte o desconecte un cilindro.



Evite el contacto con el GLP Líquido, porque el frío puede causar quemaduras o congelamiento.



Características de los cilindros M15

Material	Plancha de Aluminio
Capacidad de GLP	15 kg, o 7.4 Glns.
Posición de Almacenamiento	Vertical
Posición de Funcionamiento	Horizontal
Peso Cilindro Vacío (Esto es una condición referencial)	10 kg.
Peso Cilindro Lleno (Esto es una condición referencial)	25 kg.

Instalación del cilindro lleno en el montacargas

1

Levante el cilindro lleno utilizando las técnicas apropiadas y ubíquelo en el montacargas con la clavija de colocación encajada por completo a través del orificio de la misma, en el aro en el collar del cilindro (línea guía).

2

Conecte el sujetador y asegúrese de que sujete al cilindro apropiadamente.

3

Asegúrese de que la manguera de conexión al cilindro no esté cortada o gastada y que la junta y el arosello (O-ring) se encuentren instalados en el accesorio macho de conexión rápida.

4

Conecte y ajuste los accesorios de conexión rápida macho y hembra.

5

Para abrirla, gire lentamente la válvula de servicio del cilindro hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj). Compruebe si hay pérdidas utilizando una solución aprobada para detectar fugas.

6

Asegúrese de que el cilindro o la manguera de conexión al cilindro no sobrepase los lados o la parte trasera del montacargas y que el cilindro esté sujeto para impedir su movimiento desplazamiento

7

Encienda el motor y reanude la operación

Para retirar con seguridad el cilindro vacío del montacargas

1

Primero apague el motor del montacargas y coloque el freno de estacionamiento.

2

Para cerrar la válvula de servicio, hágala girar hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj).

3

Desconecte el accesorio hembra del accesorio macho haciéndolo girar hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj).

4


Desconecte el sujetador que amarra el cilindro de GLP al montacargas.

5

Saque el cilindro del montacargas usando las técnicas apropiadas para levantarlo. Solicite a su Representante Comercial una demostración de la técnica adecuada para el retiro.



Almacenamiento apropiado de cilindros



Almacene los cilindros en un lugar ventilado, lejos de sustancias inflamables, los cilindros deben asegurarse contra alteraciones y daños.



No almacene los cilindros ni estacione los montacargas en áreas de calor excesivo o cerca de fuentes de ignición.



Almacene los cilindros y los montacargas desatendidos con sus válvulas de servicio comunicadas y los cilindros ubicados de tal manera que la válvula de alivio se encuentre en comunicación directa con el espacio de vapor del cilindro.



Contáctanos a:

✉ ventasgas@primax.com.pe

Visítanos en:

www.primax.com.pe/primax-gas

